Manual de Usuario

REL00005

www.bidcom.com.ar

Importante

1. Es necesario cargar el dispositivo por un periodo de 6 hs o puede utilizarse enchufado a la corriente.
2. El lugar donde se instalara debe tener Wifi o acceso por cable de RED (Debemos tener acceso a la red wifi del lugar)
3. El sistema es compatible celulares, Tablet o PC que utilicen sistema operativo Android o
4. iOS.
5. El dispositivo móvil debe tener acceso a internet para conectarse con la cámara.

Configuración

1. Descargar la aplicación en su dispositivo móvil.
    a. Dispositivos **Android:**
        i. Ingresar en PlayStore.
        ii. Seleccionar la opción de búsqueda.
        iii. Escribir el nombre de la aplicación **P2PCamLive**.
        iv. Descargar la aplicación e instalarla.
    b. Dispositivos **iOS:**
        i. Ingresar en AppStore.
        ii. Seleccionar la opción de búsqueda.
        iii. Escribir el nombre de la aplicación **P2PCamLive**.
        iv. Descargar la aplicación e instalarla.

2- Conectar la cámara al dispositivo móvil. Esta conexión se puede hacer de dos formas, puede ser por WiFi o por cable de RED.
    a. Conexión WiFi.
        i. Conectar la cámara a través de **Wifi** con el dispositivo móvil.
        ii. Encender la cámara y esperar 60 segundos a que finalice su inicio.
        iii. Iniciar la **búsqueda de redes wifi** en el celular, Tablet o PC.
        iv. Seleccionar el dispositivo IP_AC:A2:xxxxxx (IP_AC:A2: representa al modelo de la cámara y las XXX representa el número de cámara).

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados

v. Una vez que la conexión este establecida entre el dispositivo móvil y la cámara debemos ingresar en la aplicación **P2PCamLive**.

vi. Presionar el botón **"click here to add camera"** (haga click aquí para agregar una cámara)

vii. Pedirá que ingresemos el **UID** o **TUTK** (Numero de cámara). Se puede ingresar de dos maneras, puede ser manual o automatico.

1. **Manual**: Escribir el número que se encuentra debajo del código QR que está en la parte posterior de la cámara.
2. **Automática**: Escanear el código QR para que agregue el UID o TUTK. Presionar el botón "**scan**", abrirá el escáner del celular, una vez abierto apuntar al código que se encuentra en la parte posterior de la cámara y esperar a que no muestre a que cargue el número de cámara en su lugar. (el scanner de QR es la cámara del celular, demora en leerlo 10 seg.)

viii. Ingresa el **Security Code** (clave de seguridad), la cave para todas las cámaras es el **000000** (seis veces el número cero).

ix. Presionar **OK!**

x. Una vez agregada la cámara en nuestra aplicación P2PCamLive, agregar la red Wifi a esta para que envié la información vía internet y así poder ver las imágenes desde cualquier parte.

xi. Hacer clic en el icono con forma de **flecha que señala hacia abajo** para desplegar las opciones de la camara.

1. Seleccionamos la opción **"Edit Camera".**
2. Dentro de Edit Camera, seleccionamos la opción **"Advanced Setting"**.
3. Dentro de la opción Advanced Setting, buscar la opción **"Wi-Fi Setting"** y presionar el botón **"Manage Wi-Fi networks"**.
4. Dentro de Manage Wi-Fi networks seleccionar la el acceso de Wifi que corresponda al lugar donde va a estar la cámara y colocar su clave.
5. Al presionar **OK!**, la cámara se desconectara automáticamente del dispositivo móvil para reiniciarse. En este punto esta dejara de funcionar de forma directa para transmitir vía internet la información hasta nuestra aplicación.

xii. Cerrar la aplicación P2PCamLive.

xiii. Esperar 60 segundos a que inicie nuevamente.

b. Conexión por cable de RED (es necesario que la camara quede conectada al clable todo el tiempo para que funcione).

i. Conectar la cámara con el cable de RED a la red donde se va a utilizar.

ii. Una vez que la conexión este establecida debemos ingresar en la aplicación **P2PCamLive**.

iii. Presionar el botón **"click here to add camera"** (hacer clic aquí para agregar una cámara)

iv. Pedirá que ingresemos el **UID** o **TUTK** (Numero de cámara). Se puede ingresar de dos maneras, puede ser manual o automatico.

1. **Manual**: Escribir el número que se encuentra debajo del código

TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados

QR que está en la parte posterior de la cámara.

2. **Automática**: Escanear el código **QR** para que agregue el UID o TUTK. Presionar el botón "**scan**", abrirá el escáner del celular, una vez abierto apuntar al código que se encuentra en la parte posterior de la cámara y esperar a que no muestre a que cargue el número de cámara en su lugar. El scanner de QR es la cámara del celular, demora en leerlo 10 seg.

v. Ingresa el **Security Code** (clave de seguridad), la cave para todas las cámaras es el **00000** (seis veces el número cero).

vi. Presionar **OK!**

vii. Cerrar la aplicación P2PCamLive.

viii. Esperar 60 segundos a que inicie nuevamente.

Problemas y Soluciones frecuentes.

1- Una vez realizada la configuración la cámara no prestara más acceso directo a través de WiFi. En ese caso debemos resetear el dispositivo para poder realizar nuevamente los pasos anteriores, para esto comunicarse con la empresa.

2- La aplicación que descargue no me reconoce el código QR como un número o código TUTK.

a. La aplicación que descargo no es la correcta verificar que sea P2PCamLive.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.
Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom® TECNOLOGIA NOVEDOSA

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados